

Tabela de Manutenção Periódica

Intervalo: com base na leitura do conta-quilómetros ou número de meses	Km	1000	4000	7000	10000	13000	...
	Nº de meses	1	3	6	9	12	
Bateria/Fusível		I	I	I	I	I	
Vela		I	C	R	C	R	
Embraiagem		I	I	I	I	I	
Folga das válvulas		I	I	I	I	I	
Filtro do Ar		I	C	R	C	R	
Tubagem de combustível		I	I	I	I	I	
	Substituir a cada 4 anos						
Óleo e filtro do motor		R	R	R	R	R	
Filtro de óleo (rede)		C	C	R	C	R	
Porca e parafuso de chassis		T	T	T	T	T	
Travões		I	I	I	I	I	
Garfo dianteiro		I	I	I	I	I	
Pneus		I	I	I	I	I	
Corrente de transmissão		I	I	I	I	I	
	Limpar e lubrificar a cada 250km						
Direção		I	I	I	I	I	
Amortecedor traseiro		I	I	I	I	I	
Porca de cabeça, cilindro e parafuso do tubo de escape		T	T	T	T	T	

Nota: Inspeção: I, Ajuste: T, Limpeza: C, Substituição: R

Tabela de Lubrificação

Item/Intervalo	4000	7000	10000	13000	...
Cabo de acelerador	Lubrificante				
Cabo da embraiagem	Lubrificante				
Cabo do velocímetro	-	Massa de lubrificação	-	Massa de lubrificação	
Corrente de transmissão	Lubricular a cada 250 Km				
Punho do acelerador	-	Massa de lubrificação	-	Massa de lubrificação	
Caixa de velocidades e rolamento de roda do velocímetro	-	Massa de lubrificação	-	Massa de lubrificação	
Pedal de travão	Massa de lubrificação ou colocar óleo				
Direção	Lubricular/substituir de dois em dois anos ou a cada 20000 km				

NOTA ESPECIAL:

Realize a verificação e o aperto de acordo com a seguinte folha no distribuidor local ou loja de manutenção especializada.